


KINGJOY



KINGJOY FL2009

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Light stand introduction

1





Light stand Adjustment

- When the light stand locking knob is released, press down the leg to the needed angle, and then lock the light stand locking knob.
- Turn the locking knob counter-clockwise until released, and reverse the leg 180 degrees to fold the light stand.



Centre Column Adjustment

- a. Rotate the centre column locking knob counter-clockwise to release and pull the centre column to the desired height, then lock it.
- b. Loose the flip lock according to the illustration, pull the centre column to the needed height then lock it.



Warnings

	Do not exceed the tripod's maximum load capacity.
	Ensure the ball head is locked.
	Do not operate this tripod when the temperature is below -20 °C or above 70 °C. It is not commended to operate in saltwater.
	Do not put this tripod in sunlight or lean it against the glass of car for a long time.
	Do not leave this tripod unattended in public place; please be careful when you use it in dangerous place.
	Remove the camera from the ball head during setup or transport.
	It is not necessary to equip lubricant. Please use standard lubricant or grease when necessary.
	For your safety, keep it out of power supply.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelskou příručku si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.


✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Popis produktu



1



Nastavení stativu



a. Uvolněte zajišťovací pojistku stativu, dejte nohy do požadovaného úhlu a poté pojistku zajistěte na místo.

b. Otočte zajišťovací pojistkou stativu proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní, a poté otočením nohou o 180 stupňů stativ sklopte.



Nastavení středového sloupku

- a. Otočením zajišťovací pojistky středového sloupku proti směru hodinových ručiček jej uvolněte, vytáhněte středový sloupek do požadované výšky a poté jej zajistěte.
- b. Podle obrázku uvolněte zacvakávací zámek, vytáhněte středový sloupek do potřebné výšky a poté jej zajistěte.



Varování

	Nepřekračujte maximální nosnost stativu.
	Kulová hlava musí být zajištěna.
	Nepoužívejte stativ, pokud je teplota pod -20 ° C nebo nad 70 ° C. Nepoužívejte stativ ve slané vodě.
	Chraňte stativ před slunečním zářením.
	Nenechávejte stativ bez dozoru na veřejném místě; při použití na nebezpečném místě buďte obezřetní.
	Během nastavování nebo přepravy demontujte kameru z kulové hlavy.
	V případě potřeby použijte standardní mazivo nebo tuk.
	Udržujte mimo napájení pro vaši bezpečnost.

Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a návod si uschovajte na neskoršie použitie. Dbajte najmä na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa prístroja, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.


✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Popis produktu

1





Nastavenie statívu

- a. Uvoľnite zaistovaciu poistku statívu, dajte nohy do požadovaného uhla a potom poistku zaistíte na miesto.
- b. Otočte zaistovacou poistkou statívu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní, a potom otočením nôh o 180 stupňov statív sklopte.



Nastavenie stredového stĺpika

- a. Otočením zaistovacej poistky stredového stĺpika proti smeru hodinových ručičiek ho uvoľníte, vytiahnite stredový stĺpik do požadovanej výšky a potom ho zaistíte.
- b. Podľa obrázka uvoľníte zacvakávací zámok, vytiahnite stredový stĺpik do potrebnej výšky a potom ho zaistíte.



Varovanie

	Neprekračujte maximálnu nosnosť statívu.
	Guľová hlava musí byť zaistená.
	Nepoužívajte statív, ak je teplota pod -20 °C alebo nad 70 °C. Nepoužívajte statív v slanej vode.
	Chráňte statív pred slnečným žiarením.
	Nenechávajte statív bez dozoru na verejnom mieste; pri použití na nebezpečnom mieste buďte obozretní.
	Počas nastavovania alebo prepravy demontujte kameru z guľovej hlavy.
	V prípade potreby použite štandardné mazivo alebo tuk.
	Udržujte mimo napájania pre vašu bezpečnosť.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu výrobku. Je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia. Kópie dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržania pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Ak boli kýmkoľvek uskutočnené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat az első használat előtt, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.



www.alza.hu/kontakt




06-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Világítási állvány bemutatása

1





Világítási állvány beállítása

- Ha elengedi a világító állvány reteszét, nyomja a lábát a kívánt szögbe, majd rögzítse a reteszt.
- A reteszt forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg ki nem oldódik, majd fordítsa el a lábat 180 fokkal az állvány összecsapódása érdekében.



Középszár beállítása

- Forgassa a középszár reteszét az óramutató járásával ellentétes irányba és húzza a középszárat a kívánt magassáig, majd zárja le.
- Lazítsa meg a pattintható zárat az ábra szerint, húzza a középszárat a kívánt magassáig, majd rögzítse.



Figyelmeztetések

	Ne lépje túl az állvány maximális teherbírását.
	Győződjön meg arról, hogy a gömbfej rögzítve van.
	Ne használja az állványt, ha a hőmérséklet -20 °C alatt vagy 70 °C felett van. Sós vízben való használata nem ajánlott.
	Ne tegye az állványt napfénybe, ne támassza hosszú ideig az autó üvegéhez.
	Ne hagyja az állványt felügyelet nélkül nyilvános helyen; kérjük, használja óvatosan kockázatos környezetben.
	Telepítés vagy szállítás közben vegye le a kamerát a gömbfejről.
	Speciális kenőanyagot nem szükséges használni. Használjon szokásos kenőanyagot vagy zsírt, amennyiben szükséges.
	Az Ön biztonsága érdekében tartsa elektromosságtól távol.

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy más karbantartási munkára van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, a vásárlás bizonylatát benyújtva a vásárlás dátumával.

A következő esetek ellentmondhatnak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a jótállási igényt nem lehet elismerni:

- A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai károsodás következtében a vevő hibája miatt (pl: szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás, stb).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes, használat közbeni kopása és öregedése (például elemek, stb.).
- Káros külső hatások, például napfény és más sugárzás vagy elektromágneses mezők kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosítást, átalakítást, tervezési változtatást vagy átalakítást hajtott végre, akkor a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése a nem eredeti alkatrészek megvásárlásakor vagy használatával szemben.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die bestmögliche Erfahrung zu erzielen und unnötige Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Produkt haben, wenden Sie sich an den Kunden.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44


✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Produktbeschreibung

1





Stativeinstellung

- a. Lösen Sie die Stativverriegelung, stellen Sie die Füße in den gewünschten Winkel und verriegeln Sie das Schloss.
- b. Drehen Sie die Stativsperrle gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich löst, und drehen Sie dann das Stativ um 180 Grad, um es abzusenken.



Einstellung der Mittelsäule

- a. Drehen Sie die Verriegelung der Mittelsäule gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen, ziehen Sie die Mittelsäule auf die gewünschte Höhe und verriegeln Sie sie dann.
- b. Lösen Sie die Schnappverriegelung wie gezeigt, ziehen Sie den Mittelpfosten auf die gewünschte Höhe heraus und verriegeln Sie ihn dann.



Warnungen

	Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Stativs
	Der Kugelkopf muss gesichert sein.
	Verwenden Sie das Stativ nicht, wenn die Temperatur unter -20°C oder über 70°C liegt. Verwenden Sie das Stativ nicht in Salzwasser.
	Schützen Sie das Stativ vor Sonnenlicht.
	Lassen Sie das Stativ nicht unbeaufsichtigt an einem öffentlichen Ort; seien Sie vorsichtig, wenn Sie es an einem gefährlichen Ort verwenden.
	Entfernen Sie die Kamera während des Aufbaus oder Transports vom Kugelkopf.
	Verwenden Sie gegebenenfalls ein Standardschmiermittel oder -fett.
	Halten Sie das Stativ zu Ihrer Sicherheit fern von Stromversorgung.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das über das Alza.cz-Vertriebsnetz gekauft wurde, wird eine 2-jährige Garantie gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produkthändler. Sie müssen den Originalbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen. Kopien des Kaufbelegs, geänderte, ergänzte, oder anderweitig beschädigte Kaufbelege oder Kaufbelege ohne Originaldaten gelten nicht als Kaufnachweis des beanspruchten Produkts.

Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die die Reklamation möglicherweise nicht akzeptiert wird:

- Verwendung des Produkts für einen anderen als den beabsichtigten Zweck oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, Eingreifen einer unbefugten Person oder durch mechanisches Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.)
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.)
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie z. B. Sonnenlicht, anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Überspannung im Netz, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und ungeeignete Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse sowie gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn durch irgendjemanden Modifikationen, Designänderungen oder Anpassungen vorgenommen wurden, um die Eigenschaften des Produkts während des Kaufs zu ändern oder zu erweitern, oder Verwendung von nicht originalen Komponenten.